



Manuel d'installation rapide

Radar infrarouge IR Sur centrale C902



Modes de détection

- Mode B :** Vol (activé en marches totale et partielle)
Instant NON (déclenchement après temporisation d'entrée)
Habituellement non utilisé
- Mode BI :** Vol (activé en marches totale et partielle)
Instant OUI (déclenchement immédiat)
Habituellement pour détecteurs d'ouverture autres que portes d'entrée
- Mode O :** Partiel (activé en marche totale et désactivé en marche partielle)
Instant NON (déclenchement après temporisation d'entrée)
Habituellement pour radars captant la zone d'entrée
- Mode OI :** Partiel (activé en marche totale et désactivé en marche partielle)
Instant OUI (déclenchement immédiat)
Habituellement pour radars ne captant pas la zone d'entrée
- Mode E :** Entrée (activé en marches totale et partielle)
(déclenchement après temporisation d'entrée)
Habituellement pour portes d'entrée

1. Insérer les piles

2. Accéder au « Menu Program » (sur la centrale)

#

0000 OK

0000 OK

3. Enregistrer un détecteur sur la centrale

Element +/- OK

Ajou element OK

Appuyer sur le bouton poussoir du détecteur OK

Choisir le mode de détection (voir ci-dessus) OK

Nommer l'ouverture OK

OK

4. Fixer le détecteur

Le ressort (autoprotection) du détecteur doit être convenablement comprimé.

Vérifier que le ressort du détecteur n'est pas dans le vide.

5. Enregistrer un autre détecteur

Il est conseillé d'enregistrer et d'installer les détecteurs les uns après les autres.

6. Tester les détecteurs

Sélectionner le mode « Test » dans le Menu Program

Tester un radar en vous déplaçant devant son champ de détection

- la centrale émet 1 bip lorsqu'il vous détecte

Attention, les radars IR possèdent une période de sommeil qui bloque la transmission afin d'économiser les piles (lire notice détaillée).

Pour tester les radars IR il faut donc se « cacher » pendant environ 2 minutes puis se déplacer devant.